



## S7500如何复位备板

谭森 2006-12-27 发表

可以使用命令: <H3C>slave restart

The slave will reset! Continue?[Y/N]: y

执行该命令后备板复位重起, 不要使用下面的命令来复位备板

<H3C>reboot slot 备板槽位号

Not support using this command to reboot slave board.