

知 S7500如何进行主备倒换

谭森 2006-12-27 发表

手工主备倒换可以使用如下命令：

```
<H3C>slave switchover
```

Caution!!! Confirm switch slave to master[Y/N]?Y

执行该命令后本板复位重启，备板升为主用。

注意：一般情况下，不要轻易进行主备倒换。只有主用主控板在故障（软、硬）状态下，才进行手工倒换。