

知 NE20/20E启用L2TP功能作为接入设备注意事项

吴进锋 2007-01-04 发表

NE20/20E启用L2TP功能作为接入设备注意事项

NE20/20E有高速和低速卡之分，NE20作为LAC或者NAS以接入端设备使用的时候，需要启动pppoe-serve，高速板的以太网口现在不支持pppoe-serve，只有低速卡或主控板上面的以太网口支持。