

知 NE80的单板槽位分布说明

谭卫 2007-01-09 发表

NE80的单板槽位分布说明

NE80路由器母板插框板位图:

走线槽 1.5U高										
主控板 A 17	接口线路板 1	接口线路板 2	接口线路板 3	接口线路板 4	交换网板 19	交换网板 20	接口线路板 5	接口线路板 6	接口线路板 7	接口线路板 8
主控板 B 18	接口线路板 9	接口线路板 10	接口线路板 11	接口线路板 12	/时钟板 A 21	/时钟板 B 22	接口线路板 13	接口线路板 14	接口线路板 15	接口线路板 16
走线槽 1.5U高										