



S3600系列交换机VLAN中不同类型端口的配置

陈玉龙 2007-01-16 发表

S3600系列交换机VLAN中不同类型端口的配置

一 组网需求：

将交换机的不同类型的端口划分到同一个VLAN当中。

二 组网图：

无

三 配置步骤：

1 将Access类型端口加入到VLAN 2

```
[H3C]vlan 2
```

```
[H3C-vlan 2]interface Ethernet 1/0/1
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/1]port link-type access
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/1]port access vlan 2
```

2 将Trunk类型端口加入到VLAN 2

```
[H3C-Ethernet 1/0/1]interface Ethernet 1/0/2
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/2]port link-type trunk
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/2]port trunk pvid vlan 2
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/2]port trunk permit vlan all
```

3 将Hybrid类型端口加入到VLAN 2

```
[Quidway-Ethernet1/0/2]interface Ethernet 1/0/3
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/2]port link-type hybrid
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/2]port hybrid pvid vlan 2
```

```
[H3C-Ethernet 1/0/2]port hybrid vlan 1 2 tagged
```

四 配置关键点：

1. 缺省情况下，交换机以太网端口类型都为Access。
2. 更改端口类型时，Trunk类型端口和Hybrid类型端口不能直接转换，需要先将端口类型更改为Access，再转换成需要的端口类型。