

### H3C XE200/2000用户视图下lock命令的用法

在对XE200/2000进行操作的时候，可以通过在系统视图下输入location-server进入location-server视图，也可以输入部分命令lo进入位置服务器视图；如果在用户视图下键入lo试图进入location-server视图，其实是触发了lock命令，这时会提示输入密码，会造成用户的疑惑，下面解释一下lock的用法：

lock命令用来锁住当前用户界面，防止未授权的用户操作该终端界面。用户界面包括CON口、AUX口以及VTY虚拟终端等用户界面。用户输入lock命令后，系统提示输入屏保密码，并提示再次输入屏保密码，如果两次输入的密码相同，那么Lock成功。之后，如果您想进入系统，必须先按回车，此时，提示输入密码，输入刚才配置的密码后，才可以结束锁定进入系统，实例如下：

```
<XE> lock  
Password:  
Again:
```