

知 NE80/NE40/S8016以太口下使用stp disable命令注意事项

陈昊 2007-01-17 发表

NE80/NE40/S8016以太口下使用stp disable命令注意事项

NE80/NE40/S8016支持STP,可以在接口视图下使用命令stp disable关闭该接口的STP功能。

需要注意的是, STP协议只能运行在二层以太网接口上。在二层以太网接口下使用stp disable命令可关闭该接口的STP功能;在三层以太网接口视图下使用stp disable命令将关闭整机的STP功能。

以上描述适用于VRP3.1 23XX版本, VRP3.3版本, VRP5.3版本。