

MSR系列路由器与POE卡

Q: POE板卡是怎么使用的?

A: POE板卡必须有POE电源时才能工作在POE模式, 并且要有POE扣卡或DIMM条(外表类似于内存条)来支持。目前50系列有外挂的POE电源, 30系列如果要使用POE功能的话, 必须将电源更换成为POE电源。20系列不支持。在板卡上我们可以看到有一个POE指示灯, 如果灯亮, 说明此卡加上POE扣卡或DIMM条后可以工作在POE电源下。

资料介绍中说: 板卡后面带字母“P”就说明该卡是POE卡, 这仅仅是通过display device命令来查看到的。