

知 从S8500登陆SecBlade板的密码是否可以修改?

王思军 2007-01-23 发表

不能修改。

从S8500上可以直接登陆SecBlade板，假设SecBlade在2号槽位：

```
[S8500]secblade module secblade
```

```
map to slot 2
```

```
[S8500]quit
```

```
<S8500>secblade slot 2
```

提示输入用户名、密码，系统缺省的用户名密码都为SecBlade，且不能修改。