

### NE80/NE40 区别新老RPR板的方法

NE80/NE40有新老两种RPR板，区分的方法有以下三种：

1. 从外观上区分：

- a) 新RPR 都是SFP可插拔光模块的单板
- b) 老RPR 都是固定光模块的单板

2. 使用命令查看,新RPR单板类型为"IRPR"，老RPR单板类型为"RPR"：

a) 新RPR板：

```
[NE40]display device pic-status
```

```
Pic-status information of all lpu_nat_gre boards:
```

```
LPU 1: Online
```

```
-----  
PIC # Online   Type           Port_count  Init_result  Logic down  
0 Present  IRPR-OC48C    1          SUCCESS     SUCCESS
```

```
-----  
Portnum: 0
```

```
Status : Ok
```

b) 老RPR板：

```
[NE40] display device pic-status
```

```
Pic-status information of all lpu_nat_gre boards:
```

```
LPU 3: Online
```

```
-----  
PIC # Online   Type           Port_count  Init_result  Logic down  
0 Present  RPR-OC48C    1          SUCCESS     SUCCESS
```

```
-----  
Portnum: 0
```

```
Status : Ok
```

3. 通过单板编码查询。