

知 如何在IX5000上设置管理口和业务口的网关

其它功能 安恒 2007-01-24 发表

如果在IX5000进行域初始化配置时没有设置配置管理口的网关，那么需要通过以下步骤完成管理口网关的配置：

先断开所有连到IX5000的telnet及GUI连接，之后通过串口连接到IX5000的存储控制模块上（SCM）上，

先通过interface set name = eth1 module = secondary_module_id gateway=*.*.设置非主控SCM上eth1网口的网关

接着通过interface set name = eth1 module = primary_module_id gateway=*.*.设置主控SCM上eth1网口的网关

设置完成后通过interface display show = all确认非主控SCM eth1网口、主控SCM eth1网口及虚拟管理网口eth1:0的网关已经配置上而且都是一致的。

如果在IX5000进行域初始化配置时没有设置业务口的网关，那么需要通过以下步骤完成管理口网关的配置：

先停止前端服务器访问存储资源，之后通过串口连接到IX5000的存储控制模块上（SCM）上或通过telnet登陆到IX5000域上，

先通过interface set name = eth2 module = secondary_module_id gateway=*.*.设置非主控SCM上eth2网口的网关

接着通过interface set name = eth2 module = primary_module_id gateway=*.*.设置主控SCM上eth2网口的网关

设置完成后通过interface display show = all确认非主控SCM eth2网口、主控SCM eth2网口及虚拟业务网口eth2:0的网关已经配置上而且都是一致的。