

### IX5000 UPS信息收集的方法

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 通过Web界面登录UPS

用网线连接UPS的SNMP网卡, 在连接的PC机上打开IE, 地址栏中输入UPS的IP地址。  
UPS需要收集的信息包括: UPS当前运行状态、输入输出信号、NMS参数。

2 收集UPS运行状态信息

点击“信号显示”页签, 将“UPS运行状态”的内容进行截屏保存。

3 收集输入输出信号信息

点击“信号显示”页签, 将“输入输出信号”下的内容进行截屏保存。

4 收集UPS基本标示参数

点击“控制参数”页签, 将“UPS基本标示”下的内容进行截屏保存。

5 收集NMS参数

点击“系统配置”页签, 将“NMS参数设置”下的内容进行截屏保存。

四 配置关键点:

略