

知 如何在IV5000 V1R1版本上卸载IPTrunking软件

其它功能 安恒 2007-01-30 发表

使用nexusload命令卸载IP Trunking驱动。

使用rm -rf /usr/local/IPTrunking命令删除/usr/local/IPTrunking目录。

使用rm /etc/rc.d/nex 删除/etc/rc.d下面的nex文件，使用rm /etc/rc.d/rc3.d/*nex及rm /etc/rc.d/rc5.d/*nex删除/etc/rc.d/rc3.d及/etc/rc.d/rc5.d目录下nex的链接文件。

使用rcnetwork restart重启网络。

完成上述操作后，原有组中网口的IP地址会恢复到配置IP Trunking前的IP地址。