

知 如何实现ME5000的NAT穿越

夏天鹏 2007-02-11 发表

如何实现ME5000的NAT穿越

在实际的组网环境中，碰到很多ME5000需要实现NAT穿越，但由于ME5000的端口号没有办法确定固定的范围(ME5000使用随机端口号)，所以在使用ME5000进行NAT穿越时，除了在ME5000中配置NAT相应参数外，还必须在NAT服务器中设置静态地址映射（例如在出接口配置nat outbind static命令）。