

### MG6030和MG6060升级方法说明

MG6030升级方法只有两种:

- 1.本地升级 (需要电视)。
- 2.远程升级 (需要知道IP)。

如果既没有电视又没有IP, 那么无法升级。因为MG6030没有console口, 而且出厂默认“自动获取IP”。

MG6060升级方法有三种

- 1.本地升级 (需要电视)。
- 2.远程升级 (需要知道IP)。
- 3.通过console口升级 (如果没有电视, 也不知道IP时可以使用), 升级方法见附件。