

VP高清终端主叫呼集发送双流时辅流带宽设置的说明

VP视讯系统Train5.2以上版本支持主叫呼集发送双流，但是在主叫呼集模式下，没有选择辅流带宽的选项，这样需要在RMCC的配置文件上进行配置。

若RMCC采用默认安装，则RMCC的配置文件rmcc.ini的路径为

C:\Program Files\Huawei Technologies Co., Ltd\Platform
System\ResourceManager

打开rmcc.ini文件后，在该配置文件的“系统配置”部分添加如下命令参数：AMCRate
7=4

即将主叫呼集辅流的带宽设置为256K。如图1所示：

这里辅流的带宽等于AMCRate7×64K。

```
;系统配置  
[SYS]  
;配置主叫呼集辅流的带宽为256K  
AMCRate7=4
```

图1