



S3610_S5510系列交换机IPv6路由协议IS-IS基本特性的配置

陈玉龙 2007-02-14 发表

S3610_S5510系列交换机IPv6路由协议IS-IS基本特性的配置

一 组网需求：

配置IPv6-is-si协议的基本特性

二 组网图：

无

三 配置步骤：

1. 进入系统视图

```
<H3C> system-view
```

2. 进入is-is协议视图

```
[H3C] isis 1
```

3. 设置IS-IS路由进程的网络实体名称（NET）

```
[H3C-isis-1] network-entity net
```

4. 使能IS-IS进程的IPv6能力

```
[H3C-isis-1] ipv6 enable
```

5. 退回到系统视图

```
[H3C-isis-1] quit
```

6. 进入接口视图

```
[H3C1] interface vlan 1
```

7. 使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力并指定要关联的IS-IS进程号

```
[H3C-Vlan-interface1]isis ipv6 enable 2 silent
```

四 配置关键点：

无。