

#### NE80/NE40/S8016分屏显示的配置方法

NE80/NE40/S8016的命令行终端缺省为24行分屏显示，可以通过`screen-length screen-length`修改分屏的行数，或者关闭分屏显示功能。

如修改console口终端为30行分屏显示：

```
[Quidway] user-interface console 0
```

```
[Quidway-ui-console0] screen-length 30
```

分屏显示的行数最多可配置为512行，当行数配置为0时，表示不进行分屏显示。

以上描述适用于NE80/NE40/S8016所有版本。