

S7500系列交换机的单板种类及和引擎的搭配见表1-1:

表1-1 S7500系列以太网交换机业务板选购一览表

业务板描述	业务板适用以太网交换机	业务板数量	备注
48端口10Base-T/100Base-TX快速以太网业务板 (LS81FT48E)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
支持PoE功能的48端口10Base-T/100Base-TX快速以太网业务板 (LS81FT48F)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
8端口10/100/1000Base-T以太网业务板 (LS81GT8UE)	S7506 S7503 S7506R	0~5 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与SalienceIII和Salience III Edge配合使用; 不能插在S7506和S7506R交换机的最后一个业务板槽位
20端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS82GT20)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
20端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS82GT20A)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS81GT48)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
支持PoE功能的48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS81GT48A)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
12端口10/100/1000Base-T+4端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板 (LS81T12P)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
12端口10/100/1000Base-T+4端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板 (LS81T12PE)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
12端口1000Base-X(SFP)+4端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS81P12T)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
12端口1000Base-X(SFP)+4端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS81P12TE)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
8端口1000Base-X (SFP) 千兆以太网业务板 (LS81GP8UB)	S7506 S7503 S7506R	0~5 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与SalienceIII和Salience III Edge配合使用; 不能插在S7506和S7506R交换机的最后一个业务板槽位
20端口1000Base-X (SFP) 千兆以太网业务板 (LS82GP20)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
20端口1000Base-X (SFP) 千兆以太网业务板 (LS82GP20A)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
1端口10GBASE-R-XENPAK万兆以太网业务板 (LS81TGX1C)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选

业务板描述	业务板适用以太网交换机	业务板数量	备注
16端口10/100/1000Base-T+8端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板 (LS81T16P)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
32端口10/100/1000Base-T+16端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板 (LS81T32P)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 (LS81GT48B)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
48端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板 (LS81GP48)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
2端口10GBASE-XFP万兆以太网业务板 (LS81TGX2)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
4端口10GBASE-XFP万兆以太网业务板 (LS81TGX4)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
LS81VSNP: 业务处理板(无业务接口)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选 只能与Salience I II和Salience III Plus配合使用; 与Salience III引擎配合使用时, 只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位
3端口10/100BASE-TX防火墙业务板 LS81FWA	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
3端口10/100BASE-TX IP SEC业务板 LS81IPSECA	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
2端口1000BASE-X(SFP)千兆以太网RPR业务板 (LS81GP2R)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选
4端口1000BASE-X(SFP)千兆以太网RPR业务板 (LS81GP4R)	S7506 S7503 S7506R	0~6 (S7506/S7506R) 0~3 (S7503)	可选