

知 NE20 VRP3.3和VRP5.10升级到VRP5.30版本的NP内存与规格注意事项

赵博 2007-03-13 发表

NE20 VRP3.3和VRP5.10升级到VRP5.30版本的NP内存与规格注意事项

NE20的NP内存有两种配置规格：256M和320M，内存条是不可以拔下更换的，只能更换NP板来升级内存。当主控板RPU板内存为256M时，规格取半配规格，当主控板RPU板内存为512M内存时，规格取满配规格。

```
[Quidway]display memory-usag
```

```
Huawei Versatile Routing Platform Software
```

```
VRP (R) Software, Version 5.30-23131000
```

```
Copyright (c) 2000-2006 HUAWEI TECH CO., LTD.
```

```
Quidway NetEngine 20-8 Router uptime is 0 week(s), 2 day(s), 17 hour(s), 55 minute(s)
```

```
... ..
```

```
Npu's version information:
```

```
pico code    Version : 1
```

```
Pcb    Version : VER.0
```

```
240M    bytes DRAM
```

```
NPE Logic Version : 004
```

```
SSCA Logic Version : 003
```

```
SSCB Logic Version : 000
```

```
SSCC Logic Version : 021
```

```
SSCD Logic Version : 000
```

如果显示NP内存大小为240M，则为半配，规格中的路由、nat session等规格取半配规格。

如果显示NP内存大小为320M，则为满配，规格中的路由、nat session等规格取满配规格。