AR系列路由器GRE配置通过Tunnel的路由说明

在源端路由器和目的端路由器上都必须存在经过Tunnel转发的路由，这样需要进行GRE封装的报文才能正确转发。可以配置静态路由，也可以配置动态路由。

1. 静态路由配置

可以手工配置一条到达目的地址（不是Tunnel的目的端地址，而是未进行GRE封装的报文的目的地址）的路由，下一跳是对端Tunnel接口的地址。在Tunnel的两端都要进行此项配置。

2. 动态路由配置

如果路由器上运行了动态路由协议，只需在Tunnel接口上和与私网相连的路由器接口上使能该动态路由协议即可，在Tunnel的两端都必须进行此项配置。