



如何升级VM8000?

王锡民 2007-04-24 发表

进入升级脚本所在的工作目录（即/home/vm/vm-release），直接运行updata.sh脚本即可完成升级工作。

```
[root@vmserver vm-release]#./updata.sh
```

如果脚本没有执行的权限，请先修改升级脚本的权限为可执行，再执行升级脚本。操作步骤如下：

```
[root@vmserver vm-release]#chmod 544 updata.sh
```

```
[root@vmserver vm-release]#./updata.sh
```