

知 NE20出接口设置多条NAT OUTBAND 命令的注意事项

赵博 2007-05-09 发表

NE20出接口设置多条NAT OUTBAND 命令的注意事项

在NE20上，NAT OUTBAND 命令是以引用的ACL序号的顺序来执行的。在配置NAT转换使用的ACL时建议使用的ACL序号不要太靠前，尽量用中间的或者是比起始号大一些的数字，这样方便以后添加网段更加细化的ACL，有利于日后的维护。