



## 如何察看H3C VG产品语音端口状态

luchunlin 2007-05-09 发表

### 如何察看H3C VG产品语音端口状态

通常情况下可以通过观察VG前面板状态灯来察看FXS,FXO口是否处于占用状态, 也可以通过命令display voice subscriber-line n (代表通道号, 如VG2108通道8个, 0-7) 如果该通道被占用, 则显示:

```
Current information --- line: 7
Type                = LINE FXO
Status              = UP -- CH_TALKING
```

如果该通道空闲, 则显示:

```
Current information --- line: 0
Type                = LINE FXO
Status              = UP -- CH_IDLE
```