



DM8000服务器如何重启网卡

段夏 2007-05-31 发表

使用PUTTY工具登陆到DM8000的命令行界面，在命令行界面下执行“ifdown eth0;ifup eth0”即可。eth0表示现在正在使用的网口。