



AR28系列路由器安装故障处理——电源系统问题故障处理

岳斌 2007-06-08 发表

AR28系列路由器安装故障处理 ——电源系统问题故障处理

(1) 故障现象

电源指示灯POWER不亮或闪亮。

(2) 故障处理

请进行如下检查：

- ？ 路由器电源开关是否打开。
- ？ 路由器供电电源开关是否打开。
- ？ 路由器电源线是否连接正确。
- ？ 路由器供电电源与路由器所要求的电源是否匹配。

注意：

请不要带电插拔电源线。如完成上述的检查工作后，电源指示灯POWER仍未变亮，请与代理商联系。