



AR28-09B路由器安装故障处理 ——配置系统故障处理

路由器上电后，如果系统正常，将在配置终端上显示启动信息；如果配置系统出现故障，配置终端可能无显示或者显示乱码。

1. 终端无显示故障处理

(1) 故障现象

路由器上电后，配置终端无显示信息。

(2) 故障处理

第一步：首先要做以下检查：

？电源系统是否正常。

？配置口（Console）电缆是否正确连接。

第二步：如果以上检查未发现问题，很可能是配置电缆错误的问题或者终端（如超级终端）参数的设置错误，请进行相应的检查。

2. 终端显示乱码故障处理

(1) 故障现象

路由器上电启动后，配置终端上显示乱码。

(2) 故障处理

请确认终端（如超级终端）的参数设置：波特率为9600，数据位为8，奇偶校验为无，停止位为1，流量控制为无，终端仿真为VT100。如参数设置与上不符，请重新配置。