



怎样获取EC和DC的IP地址

阙步军 2007-06-15 发表

EC出厂地址为192.168.0.13，DC出厂地址为192.168.0.14。当地址被改变不知道当前地址时，可以使用计算机抓包获取地址：

1. 将计算机和EC或DC的网口直连；
2. 在计算机上启动抓包工具；
3. 给EC或DC重新上电；
4. 观察抓包工具抓到的包，会有EC或DC发出的免费ARP报文，其中带有自身的IP地址。