



如何关闭H3C VG产品“超时自动中断连接”的功能

luchunlin 2007-07-02 发表

如何关闭H3C VG产品“超时自动中断连接”的功能

缺省情况下，通过console或者telnet的方式登录VG以后，在连接超时的时候都会自动中断。telnet方式登录以后无法关闭“超时自动中断连接”的功能，而console方式登录以后，可以在系统视图下通过命令“undo idle-timeout”关闭“超时自动中断连接”的功能。