

### ME5000的混速功能如何实现解决方法

ME5000目前只能支持两路混速。

当与会的终端定义的带宽大于等于[混速高带宽]时，ME5000会把该终端最终入会带宽降到[混速高带宽]；

当与会的终端定义的带宽小于[混速高带宽]且大于等于[混速低带宽]时，ME5000会把该终端最终入会带宽降到[混速低带宽]；

当与会的终端定义的带宽小于[混速低带宽]时，ME5000在进行能力协商时便直接发送terminalCapabilityReject信令拒绝该终端入会。