

知 MG视讯终端分开显示本地图像和远端图像的方法

耿峰 2007-07-18 发表

MG视讯终端分开显示本地图像和远端图像的方法

如果会场存在两台显示设备，可以同时显示本地图像和远端图像。进入【视频设置】—>【输入输出设置】，设置“主流输出”端口（假设为Video Out1/3）、“本地监控”端口（假设为Video Out2），将其中一台显示设备连接在Video Out1端口就可以显示远端图像，而另外一台显示设备连接在Video Out2端口就可以显示本地图像。