



如何使用SONY摄像机自带遥控器进行预置位

胡彬 2007-07-24 发表

如何使用SONY摄像机自带遥控器进行预置位

虽然我司视讯终端具备摄像头预置位功能（使用终端遥控器，配合SONY各种摄像机，如D100/D70/BRC300 3CCD等进行预置位），但是在某些场合使用终端遥控器进行预置位切换不方便，比如：终端放在控制室，而我们需要在会场内根据实际情况，进行预置位切换，这时候无法使用终端遥控器，只能使用SONY自带的摄像机遥控器进行预置位切换。

进行预置位的方法：把镜头调整到合适的位置和焦距，同时按『PRESET』键和数字键就保存了一个预置位，按不同数字键可以切换不同位置。一共可以保存6个预置位，而且摄像机掉电之后保存的预置位仍然存在。