

### H3C XE7600语音服务器常用端口说明

采用XE7600会议服务器组建VoIP的时候，假如网络中存在防火墙或者安全策略，必须保证其他VoIP设备能够正常访问XE7600会议服务器的常用端口，具体端口如下：

常用端口	传输层协议	功能
5065	UDP	用于分支节点运行SIP协议配置端口
5060	UDP	用于运行 SIP 会议服务器的端口
2093	UDP	3Com电话下载软件版本的端口
443	TCP	HTTPS服务端口
161	UDP	可选，SNMP服务端口
123	UDP	双机热备组网时必选，NTP服务端口
80	TCP	可选，WEB HTTP管理服务端口
53	UDP	可选，DNS服务端口
22	TCP	可选，SSH安全登陆管理端口
(Number of Ports) * 2 + (Start RTP Port -1)	UDP	统一消息服务器的RTP媒体流端口，其中默认的“Number of Ports”是144，在第一次安装统一消息服务器的时候可以修改；“Start RTP Port”默认值为8000，可以通过统一消息服务器的配置界面修改。