

知 如何判断Neostor服务器之间的复制网络是否允许巨帧通过

其它功能 安恒 2007-08-24 发表

- 1、确认两台Neostor服务器（假设为服务器A和服务器B）上用于复制的网络接口MTU值一致（都是1500或都是9000）。
- 2、通过ssh2登录到Neostor服务器A的字符界面，使用ping IpAddress（这里的IpAddress是Neostor服务器B上用于复制的网口IP地址）来确认两台Neostor服务器能够ping通。
- 3、通过ssh2登录到Neostor服务器A的字符界面，使用ping -s 8000 IpAddress（这里的IpAddress是Neostor服务器B上用于复制的网口IP地址），如果能够ping通，则说明两台Neostor服务器之间的复制网络允许巨帧通过，反之则说明两台Neostor服务器之间的复制网络不允许巨帧通过。