



MSR系列路由器电源是否是POE电源的判别方法介绍

姚忆斌 2007-09-10 发表

MSR系列路由器电源是否是POE电源的判别方法介绍

Q：如何查看MSR30的电源是PoE电源还是普通电源？

A：在B15xx或R15xx及以后的版本可以通过如下命令查看

<H3C>display poe-power

```
PoE Current Power      : 0      W
PoE Average Power      : 0      W
PoE Peak Power         : 0      W
PoE Max Power          : 0      W
PoE Nominal Power      : 0      W
PoE Power Number       : 1
```

PoE Power 1:

```
Manufacturer           : H3C
Type                   : MSR30 Model
```

Status : **Absent**

最后一行是Absent表示普通电源，如果是Normal则是PoE电源。