

## 知 什么是热拔插?

赵刚 2007-09-26 发表

Q: 什么是热拔插?

A:

以SR6600路由器为例。

**在线插拔**: 指拔出电源前把该电源的电源开关先关闭, 再拔出; 插入电源前应该使电源处于关闭状态, 插入后再开启。电源模块支持在线拔插。

**热插拔**: 指的是先通过命令如remove slot num使模块停止工作, 然后再手动拔出模块; 插入模块时, 无需关掉设备的电源, 直接插入模块。主控板, 业务处理引擎(线卡), 接口板, 风扇支持热拔插。