

## 知 一组DC接到交换机上为什么网卡灯和EC一样狂闪

张亮 2007-10-15 发表

### 一组DC接到交换机上为什么网卡灯和EC一样狂闪

DC默认处于启动解码状态，这种状态下DC会间歇性的向外发送IGMP报文。当DC都接到交换机上同一vlan时，在不做任何组播配置的时候IGMP会在vlan内广播，这样就会造成每个DC的网口灯都不停的狂闪。

这时只要在交换机上打开二层或三层组播配置即可。