



EC的报警输出通道怎么使用

张亮 2007-11-02 发表

EC的报警输出通道怎么使用

当前 (2007-10-17) EC的报警输出通道只能配合报警输入通道使用。在界面上设置输出通道和输入通道联动, 当输入通道的开关量发生变化是, 输出通道的开关量也随之变化。