

知 如何查看ECR存储空间占用情况

张亮 2007-11-24 发表

如何查看ECR存储空间占用情况

telnet登录到ECR上，使用df命令查看。

ECR上的每个阵列在命令行中表示为一个md，例如只有一个阵列命令行中查看到的就是“/dev/md0”。