



怎样控制流量是否经过MS

张亮 2007-11-24 发表

在编码器EC上可以配置是否通过MS，在VC客户端和解码器DC上也可以配置是否通过MS。当源和接收者两端都配置通过MS是，播放视频就会通过MS转发。