

知 NE16E双交流电源不能正常上电问题的解决方法

吴进锋 2007-11-26 发表

NE16E双交流电源不能正常上电问题的解决方法

NE16E双交流机箱在整机上电初期或两次上电间隔较长时，某些情况下整台设备不能正常启动，本故障的表现方式为在确保整机供供电及单板都正常的情况下，整机上电时两块主控板不启动或者其中某一块主控板不启动，拉手条上的RUN灯及FAIL灯都不点亮。

如果发生整机无法启动的现象，可以在整机上电以后，确保电源模块供电正常的情况下，插拔一次HAU板（对两块HAU板都进行插板），以保证HAU板内的逻辑软件成功加载。