


ME5000与鼎视通MCS4000级联的典型配置

一 组网需求:

H3C MG6060挂在H3C ME5000下, 鼎视通终端B5挂在鼎视通MCS4000下, 通过配置实现H3C ME5000与MCS4000级联互通。

二 组网图:



三 配置步骤:

- 1、在ME5000上将MCS4000设成一个视频终端, 输入它的IP地址、E.164号码, 带宽选择不限制。
- 2、在MCS4000上将ME5000设置为一个视频终端, 输入它的IP地址、号码, 选择速率。
- 3、在MCS4000上新建一个会议模版, 使用H.263 CIF/G.711A/1024速率 (注意: 在音频速率下面有个音频打包延时, 必须选择30ms), 将ME5000和自己下挂的终端加入会议模版, 召开会议。
- 4、在ME5000上新建一个会议模版, 使用H.263 CIF/G.711A/1024速率 (注意: 要和MCS4000上的设置一样), 将ME5000和自己下挂的终端加入会议, 召开会议。

四 配置关键点:

- 1、使用H.261协议/G.711U/不同的速率, 都可以召开会议, 配置方式一样。
- 2、MCS4000上音频打包延时必须选择30ms。