

知 H3C S3100-SI的接口模块不支持热插拔

岳斌 2007-12-12 发表

S3100-SI在上电的时候检查子槽位是否在位，如果在位就对接口模块做初始化，从而保证了接口模块的正常使用。上电启动后，再插接口板，设备不再识别。接口模块的热插拔不会导致硬件损坏，但是应该尽量避免这种操作。