

- 1、使用“loopback external”命令打外环时，必须使用特定的自环头。
- 2、使用“loopback internal”命令打内环时，说明如下：
 - (1) **S3600系列交换机**：固定以太网口支持该命令；而SFP光、电模块不支持该命令。
 - (2) **S5600系列交换机**：固定口、SFP光、电模块都支持该命令。
 - (3) **H3C S3100-EI/SI系列交换机**：固定口、SFP光、电模块都支持该命令。
 - (4) **H3C S5500-EI/SI系列交换机**：固定口、SFP光、电模块都支持该命令。
 - (5) **H3C S5100-SI/EI系列交换机**：固定口、SFP光、电模块都支持该命令。
 - (6) **H3C S5510交换机**：固定口、SFP光、电模块都支持该命令。