

知 DL1000的Auto Replication, Replication, Remote Copy方式有何区别

其它功能 施万庆 2007-12-17 发表

Auto Replication: Auto Replication有两种模式copy (当数据转移后, 保留原虚拟磁带) 和move (当数据转移后, 删除原虚拟磁带, 此模式下, 需设定转移后多久删除原虚拟磁带); Auto Replication触发的机制是当虚拟磁带从Slot中移动到Virtual Vault中时会触发自动复制。例如在备份软件NetBackUp中对设定了自动复制策略的虚拟磁带做Eject的操作, 会触发Auto Replication。Auto Replication在做完一次复制后, 删除复制关系。

Replication: 与IX1000的Replication一样, Replication有阈值触发和周期性触发两种方式, 都是按照策略来复制的。阈值触发: 当积累的数据值达到设定的阈值时, 触发复制。周期性触发: 设定时间间隔, 到点复制。

Remote Copy: Remote Copy无任何的策略, 只需选择复制的目的端和IP, 且在做完一次复制后删除复制关系。