

知 如何在DL1000上配置物理磁带库

其它功能 施万庆 2007-12-17 发表

1. 首先确定物理磁带库与DL1000是否连接正常，连接正常时，通过DL1000上的Rescan功能，会发现物理磁带库和磁带机出现在DL1000的SCSI Devices节点下，这里指SCSI接口的物理磁带库；如果是光纤的物理磁带库，则出现在Fibre Channel Devices节点下。

2. 首先将磁带库Assign到DL1000的Physical Tape Libraries节点下，具体方法为：在Physical Tape Libraries节点的右击菜单上选择Assign，然后选择需要Assign的物理磁带库；

3. 将磁带机Assign到对应的磁带库下，具体方法为：在已经挂载的物理磁带库的右击菜单上选择Assign，在弹出的列表中选择需要Assign的磁带机；
经过以上3个步骤，就完成了DL1000上物理磁带库/机的配置，继而可以实现Export./Import等功能。。