

S3610/5510交换机上应用用户自定义流模板时的操作方法

在应用用户自定义流模板之前，需关闭交换机如下功能：

```
[H3C]undo dot1x
[H3C]undo cluster en
[H3C]undo habp en
[[H3C]undo ndp en
[H3C]und ntdp en
[H3C]int e1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1]undo stp
[H3C-Ethernet1/0/1]undo ntdp
en
[H3C-Ethernet1/0/1]undo ndp enable
[H3C-Ethernet1/0/1]flow-tem bbb
```

需要注意的是：

- (1) 用户自定义ACL需要和扩展型用户自定义流模板配合使用。
- (2) 在端口上应用流模板时，请关闭如下功能：802.1x功能、集群功能（NDP、NTDP、HABP、Cluster）、DHCP Snooping、端口隔离、MAC+IP端口绑定、灵活QinQ、Voice VLAN，否则流模板将不能成功应用。同时建议用户不要在端口上应用流模板后使能这些功能。