

MSR系列路由器DHCP-Snooping功能使用注意事项

Q: 使用MSR系列路由器DHCP-Snooping功能有哪些注意事项?

A: DHCP-Snooping目前只能在MIM/FIC 16FSW(P)、DMIM/DFIC 24FSW(P)交换卡上使用

DHCP Snooping不支持链路聚合。若二层以太网接口加入聚合组,则该接口上进行的DHCP Snooping配置不会生效;该接口退出聚合组后,之前的DHCP Snooping配置才会生效。

设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。

使能DHCP Snooping功能的设备,不能作为DHCP服务器和DHCP中继。

建议不要在同一台设备上同时配置DHCP客户端/BOOTP客户端和DHCP Snooping功能,否则可能无法生成DHCP Snooping表项,DHCP客户端/BOOTP客户端也可能申请不到IP地址。