

## 知 如何查看DL1000系统软件的版本信息

其它功能 韩立君 2007-12-18 发表

鼠标选中某个服务器节点，在界面右侧的Version Info页签下可以看到服务器和控制台的版本（Server Version, Console Version）。在“General”页签下可以查看相应的操作系统和内核版本(O.S.Version, Kernel Version)