

link快速创建方式如何进入视图

Q: link快速创建方式如何进入视图

A: 以目的地址的方式建立link

```
accelerator# con
```

```
accelerator(config)# interface link ?
```

```
<cr>
```

```
<1-450> link ID
```

```
A.B.C.D link destination IP
```

```
non-link update non-link link
```

```
template update link template
```

```
virtual virtual link
```

```
accelerator(config)# interface link 3.3.3.3
```

```
Creating new link...
```

```
Updating link parameters
```

```
New link was created with ID = 2 //没有进入link的视图
```

```
accelerator(config)# interface link 2 //使用
```

使用ip地址的方式，是一种快捷方式.这种快捷方式不进入编辑视图。